

Onderhoud batterijen

Haal het meeste uit uw batterijen

Bij iedere Numatic stofzuiger op batterijen ontvangt u bij een 36 Volt Lithium-Polymeer batterij een 100V/240V lader. De laadtijd van de batterij is 3,5 uur.

Een tweede batterij kan handig zijn als de werkzaamheden wat uitlopen of als de batterij bij het begin niet volledig is opgeladen. De werktijd van één batterij is minimaal 30 minuten.

Het ontwerp van het batterij systeem is een belangrijk onderdeel van deze stofzuiger en de werking ervan. Neemt u daarom de volgende regels in acht:

Gebruik alleen originele Numatic batterijen
Gebruik alleen de originele Numatic lader
Laad de batterijen volledig op voor gebruik
Laad de batterijen als ze leeg zijn meteen op
Bewaar batterijen/stofzuiger boven 5°C

Lees altijd de gebruiksaanwijzing en verzeker u ervan dat iedereen die de machine gebruikt, op de hoogte is van de principes van verantwoord gebruik.

Nooit de batterij in het vuur gooien
Nooit het batterijpakket openen
Nooit batterijen 's nachts zonder toezicht laden

Onthoud dat de batterijspanning essentieel is voor het gebruik en zet de stofzuiger daarom uit, zodra u er niet mee werkt.

