

# neodisher<sup>®</sup> Alka 600

Universeel reinigingsmiddel voor machinale vaatwas  
Vloeibaar concentraat



## Belangrijkste toepassingsgebied: Eigenschappen:

Vaatwasmachines in grootkeukens, horeca en ziekenhuizen.

neodisher Alka 600 is een mild alkalisch reinigingsmiddel voor gebruik in vaatwasmachines.

Verwijdert alle soorten voedingsresten

Geschikt voor porselein, roestvast staal, lichtmetaal en gangbare kunststoffen.

## Dosering en gebruik:

2 - 5 ml/l bij een temperatuur van 60 - 70 °C.

De neodisher Alka 600 gebruiksooplossing moet volledig met water afgespoeld worden.

Na gebruik ander product het doseersysteem inclusief bijbehorende aanzuigslangen met water doorspoelen.

Niet vermengen met andere producten.

Alleen voor professioneel gebruik!

## Productgegevens:

Soortelijkgewicht (20 °C): 1.4 g/cm<sup>3</sup>

pH-waarde (in demi water, 20 °C) 2 - 5 ml/l: 11.1 - 11.9

Viscositeit (concentraat, 20 °C): < 50 mPas

Geleidbaarheid (in demi water, 60 °C) 3 g/l: 3.9 mS/cm

Titratie factor: 1,04

## Ingredienten:

Samenstelling conform EG detergenten richtlijn648/2004:

< 5 % bleekmiddel op chloorbasis

15 - 30 % fosfaten

## Hantering en opslag:

Houdbaarheid bij correcte opslag: 12 maanden.

Bewaar op een koele plaats uit de buurt van direct zonlicht.

Gevoelig voor vorst bij een temperatuur onder - 10 °C.

## Bijzondere gevaar en veiligheidsaanbevelingen:

Zie het Veiligheids Informatie Blad. Deze is verkrijgbaar op [www.drweigert.nl](http://www.drweigert.nl) onder het kopje "Downloads".

Lege verpakkingen (eventueel met productresten) afgesloten afvoeren als chemisch afval in overeenstemming met algemeen wettelijke voorschriften en eventuele plaatselijke verordeningen. Lege en grondig omgespoelde verpakkingen kunnen als bedrijfsafval beschouwd worden en dienovereenkomstig afgevoerd worden. Zie ook het Veiligheids Informatie Blad (rubriek 13). Deze is verkrijgbaar op [www.drweigert.nl](http://www.drweigert.nl) onder het kopje "Downloads".

MB 3121/2-4  
Versie 01-2015  
Vervangt 10-08-2011



Dr. Weigert Nederland BV  
Balkendarsweg 3 9405 PT Assen

Tel: 0592-319393  
Fax: 0592-310117

E-Mail: [info@drweigert.nl](mailto:info@drweigert.nl)  
Internet: [www.drweigert.nl](http://www.drweigert.nl)

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en ervaring. Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing. Hiermee vervallen alle voorgaande uitgaven. Wijzigingen, in welke vorm dan ook, voorbehouden; zie voor de meest actuele versie onze website [www.drweigert.nl](http://www.drweigert.nl)